

LES CUVES DE PRECIPITATION TARTRIQUE LIMPIDINOX™

“donner de l'éclat à vos vins”



ENSEMBLE DONNONS VIE A VOS PROJETS

LES CUVES LIMPIDINOX™

La cuve de précipitation tartrique “Limpidinox”.

“donner de l'éclat à vos vins”

La précipitation tartrique est une étape importante dans l'élaboration des vins blancs.....

La cuve “Limpidinox” dispose de systèmes de climatisation et d'agitation adaptés au cycle thermique souhaité.

Pour des performances, de confort et d'économies d'énergie, optez pour la version entièrement isolée par mousse de polyuréthane.



Applications

- précipitation tartrique des vins par refroidissement

Avantages

- cuve isolée sur demande avec double fond type sandwich résistant et sans pont thermique
- agitation latérale HTPG4-V puissante pour une bonne homogénéisation des températures et une mise en suspension des cristaux de tartre
- climatisation renforcée permettant un refroidissement rapide
- finition recuit brillant pour une bonne nettoyabilité

Caractéristiques techniques générales

- cuve cylindrique sur pieds avec couvercle conique excentré et fond plat
- matière en acier inoxydable 1.4404 (316L)
- finition intérieure et extérieure : recuit brillant
- option : cuve compartimentée type Multinox

Système de contrôle des températures

- climatisation renforcée permettant une descente en température des vins de +12°C à -4°C en 24 à 48 heures et maintien à -4°C avec de l'eau glycolée à -8°C
- circuits forcés couvrant l'intégralité de la virole avec plusieurs nappes séparées pour une performance optimum et des pertes de charge minimales

LES CUVES LIMPIDINOX™

