

# CUVES DE STOCKAGE MULTINOX™

“le couteau suisse de la cuve”



ENSEMBLE DONNONS VIE A VOS PROJETS

# CUVES MULTINOX™

## La cuve de stockage "Multinox".

### "le couteau suisse de la cuve"

Votre chai présente une hauteur sous plafond de plus de 5 m, vous souhaitez optimiser l'espace sans recourir à des cuves de gros volumes...

Optez pour la cuve "Multinox". Cette cuve remplira toutes les fonctions de la cave dans un espace limité.

La cuve "Multinox" est votre meilleur outil pour le travail en cave.

#### Applications

##### Pour les vins rouges

- compartiment haut : macération (*avec pigeage éventuel*)
- compartiment bas : écoulage, stockage

##### Pour les vins blancs

- compartiment haut : vinification, stockage, débourage
- compartiment bas : mêmes fonctions, plus traitement froid, mixtion, assemblage

#### Avantages

- une construction faite pour durer, avec un châssis intermédiaire et un châssis inférieur en acier inox à structure renforcée (*calculs par éléments finis dans le cas d'applications spécifiques*)
- cuve construite sur mesure, la cuve s'adapte à votre chai et à vos besoins
- possibilité d'équiper chaque compartiment en fonction des besoins (*isolation, climatisation, agitation...*)
- une polyvalence et une modularité qui seront toujours appréciées dans vos métiers
- possibilité d'isoler thermiquement les deux compartiments pour une indépendance complète
- espace au sol réduit, capacité de stockage élevé

#### Caractéristiques techniques générales

- cuve cylindrique sur pieds avec couvercle conique excentré, fond plat ou conique
- construction en acier inoxydable 1.4404, variante recuit brillant, ou version 1.4307 pour virole & fond et 1.4404 pour couvercle et cheminée
- finition intérieure entièrement décapée passivée
- finition extérieure couvercle, fond & pieds : décapée passivée - virole : polie



# CUVES MULTINOX™

