

CUVES DE PRÉCIPITATION TARTRIQUE LIMPIDINOX™

« Donner de l'éclat à vos vins »



VINS & SPIRITUEUX

**PIERRE GUERIN DONNE VIE
À VOS PROJETS**



CUVES DE PRÉCIPITATION TARTRIQUE LIMPIDINOX™

Donner de l'éclat vos vins

La précipitation tartrique est une étape importante dans l'élaboration des vins blancs.

La cuve « **Limpidinox** » dispose de systèmes de climatisation et d'agitation adaptés au cycle thermique souhaité.

Pour des performances de confort et d'économies d'énergie, optez pour la version entièrement isolée par mousse de polyuréthane.



APPLICATIONS

- > Précipitation tartrique des vins par refroidissement

AVANTAGES

- > Cuve isolée sur demande avec double fond type sandwich résistant et sans pont thermique
- > Agitation latérale HTPG4-V puissante pour une bonne homogénéisation des températures et une mise en suspension des cristaux de tartre
- > Climatisation renforcée permettant un refroidissement rapide
- > Finition recuit brillant pour une bonne nettoyabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

- > Cuve cylindrique sur pieds avec couvercle conique excentré et fond plat
- > Matière en acier inoxydable 1.4404 (316L)
- > Finition intérieure et extérieure : recuit brillant
- > Option : cuve compartimentée type Multinox



SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES

- > Climatisation renforcée permettant une descente en température des vins de +12°C à -4°C en 24 à 48 heures et maintien à -4°C avec de l'eau glycolée à -8°C
- > Circuits forcés couvrant l'intégralité de la virole avec plusieurs nappes séparées pour une performance optimum et des pertes de charge minimales

CUVES DE PRÉCIPITATION TARTRIQUE LIMPIDINOX™

Donner de l'éclat vos vins

PIERRE GUERIN SAS

Siège social

179 Grand Rue – BP 40012
79210 Mauzé-Sur-Le-Mignon – France
Tel. +33 (0)5 49 04 78 00
contact@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN

Site de production

6 Rue Denis Papin
79000 Niort – France
Tel. +33 (0)5 49 04 78 00
contact@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Ibérica S.A.U.

c/ Valle de Tobalina,
6 – P.I. Villalonquejar
09001 Brugos – Espagne
Tel. +34 (0)947.259.100
contact.spain@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Ltd

3B Swallowfield Courtyard
Wolverhampton Road,
Oldbury – West Midlands,
B69 2JG – Grande Bretagne
Tel : +44 (0) 1452.725.409
contact.uk@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Deutschland

Daimlerring 6D
D-31137 Hildesheim
Allemagne
Tel: +49 5152 708 160
contact.germany@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Korea

Stage 9, 26F,165,
Posco Tower, Songdo International
Convensia-daero, Yeonsu-gu,
Incheon 22009 – Corée du sud
Tel. +82 10 8577 1476
contact.korea@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN China

Siège social

1602, 16th Floor, Zhongcai Center,
No. 658 Niuzhuang Road
Huangpu District, Shanghai – PR China
Tel. +021 3133 8768
contact.china@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN China

Site de production

No.1333, Haigang road,
Dushangang Town, Pinghu, Jiaxing City,
Zhejiang Province – Chine
Tel. +0573 8950 2188
contact.china@pierreguerin.equans.com



contact@pierreguerin.equans.com
www.pierreguerin.com

FRANCE – ROYAUME-UNI – ESPAGNE – ALLEMAGNE – COREE – CHINE



contact@pierreguerin.equans.com | www.pierreguerin.com