



PIERRE GUERIN

UNE MARQUE DE EQUANS

FERMENTEURS SYMBIOSE™

Un nid pour l'éclosion de vos vins



VINS & SPIRITUEUX

PIERRE GUERIN DONNE VIE
À VOS PROJETS





Vous faites partie des vignerons exigeants à la recherche des meilleurs outils pour une parfaite maîtrise dans la préparation de vos levains de fermentation...

Qu'il s'agisse des fermentations alcooliques ou de la prise de mousse pour les effervescents, PIERRE GUERIN met à votre disposition le fermenteur "Symbiose" spécialement conçu pour la propagation des levures.

Ces cuves sont issues de notre savoir-faire dans le domaine agro-alimentaire, mais aussi des biotechnologies.



APPLICATIONS

- > Propagation des levures dans un milieu soigneusement préparé, mis en température, agité avec précaution et aéré par une chaîne d'air filtré intégrée et calibrée
- > Possibilité de mettre en sommeil des levures et de les réactiver par la suite

AVANTAGES

- > Cuve polyvalente pouvant aussi être utilisée pour la mixtion et la fonte de sucre
- > Agitation pendulaire ou latérale lente assurant une bonne aération tout en préservant vos levures
- > Contrôle précis des températures
- > Isolation en option pour une plus grande réactivité thermique
- > Possibilité d'équiper des cuves existantes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

- > Cuve cylindrique sur pieds, fond plat 4 %, couvercle conique excentré
- > Circuits forcés chaud et froid avec plusieurs nappes réparties sur la hauteur de la virole

AGITATION

- > Hélice tripale HTPG4 brevetée, montée en virole ou sur le couvercle
- > Etanchéité par joint V-Ring ou garniture mécanique
- > Coffret de commande avec variateur de vitesse



FERMENTEURS SYMBIOSE™

Un nid pour l'éclosion de vos vins



PIERRE GUERIN SAS

Siège social

179 Grand Rue – BP 40012
79210 Mauzé-Sur-Le-Mignon – France
Tel. +33 (0)5 49 04 78 00
contact@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN

Site de production

6 Rue Denis Papin
79000 Niort – France
Tel. +33 (0)5 49 04 78 00
contact@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Ibérica S.A.U.

c/ Valle de Tobalina,
6 – P.I. Villalónquejar
09001 Brugos - Espagne
Tel. +34 (0)947.259.100
contact.spain@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Ltd

3B Swallowfield Courtyard
Wolverhampton Road,
Oldbury – West Midlands,
B69 2JG – Grande Bretagne
Tel : +44 (0) 1452.725.409
contact.uk@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Deutschland

Daimlerring 6D
D-31137 Hildesheim
Allemagne
Tel: +49 5152 708 160
contact.germany@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN Korea

Stage 9, 26F,165,
Posco Tower, Songdo International
Convencia-daero, Yeonsu-gu,
Incheon 22009 – Corée du sud
Tel. +82 10 8577 1476
contact.korea@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN China

Siège social

1602, 16th Floor, Zhongcai Center,
No. 658 Niuzhuang Road
Huangpu District, Shanghai – PR China
Tel. +021 3133 8768
contact.china@pierreguerin.equans.com

PIERRE GUERIN China

Site de production

No.1333, Haigang road,
Dushangang Town, Pinghu, Jiaxing City,
Zhejiang Province – Chine
Tel. +0573 8950 2188
contact.china@pierreguerin.equans.com



contact@pierreguerin.equans.com
www.pierreguerin.com



FRANCE – ROYAUME-UNI – ESPAGNE – ALLEMAGNE – CORÉE – CHINE

